



INSTRUKCJA

Aby uruchomić system audiowizyjny należy dotknąć ekranu w dowolnym miejscu. Powinien pojawić się ekran powitalny.

Następnie naciskamy przycisk START.



Jeżeli projektor jest wyłączony a ekran zwinięty należy nacisnąć PROJEKTOR.



W celu uruchomienia projektora naciskamy przycisk ON.

W tym miejscu możemy wybrać z jakiego urządzenia będziemy korzystać naciskając odpowiedni przycisk.


Przycisk aktualnie wybranego urządzenia ma kolor niebieski.



Aby powrócić do poprzedniego menu należy nacisnąć zieloną strzałkę umiejscowioną w prawym górnym rogu.

Regulacja głośności dostępna jest pod przyciskiem AUDIO

Aby zakończy pracę systemu powracamy do głównego menu i naciskamy przycisk KONIEC. W tym momencie wszystkie urządzenia zostaną wyłączone.



INFORMACJE

Komputer automatycznie loguje się na konto gościa.

Laptop oraz pendrive można podłączyć do otwieranego panelu w biurku.

Wizualizer należy włączyć okrągłym przyciskiem w dolnym lewym rogu urządzenia.

Mikrofony bezprzewodowe można wypożyczyć u portiera.

W razie problemów prosimy skontaktować się z administratorami pod numerem telefonu 61829-5319.